



六叶树 CanAst 软件(Ubuntu)安装教程

类别	内容
关键词	USBCAN、六叶树、CanAssisant、调试助手、安装教程
摘要	介绍六叶树 CanAst 软件 Ubuntu 系统安装教程。

文档记录

版本	日期	说明
V1.00	2022.01	创建文档
V1.0.1	2026.03	使用 deb 安装包



六叶树 CanAst 安装教程

目录

六叶树 CanAst	1
软件(Ubuntu)安装教程	1
1. deb 安装包安装	3
1.1 安装包下载	3
1.2 安装步骤	3
2.相关注意事项	4
3.相关组件安装教程	5
3.1 xrdp 安装教程	5
4.联系方式	6

1. deb 安装包安装

1.1 安装包下载

下载地址:http://www.liuyeshu.cn/?page_id=492 [点击下载](#)

1.2 安装步骤

x.x.x.deb 为软件安装包，用 dpkg 安装

命令:

```
sudo dpkg -i CanAst.x.x.x.deb
```


安装完毕后，桌面软件列表里会有 CanAst 的启动图标。



软件默认安装目录是/opt/CanAst，如果桌面没有找到 CanAst 图标，可以直接进入到/opt/CanAst 目录执行



六叶树 CanAst 安装教程



sudo ./CanAstLauncher



软件使用教程，可以参考“CanAst 快速使用指南(六叶树).pdf”，或者软件主界面里的“帮助”菜单。

CanAst 快速使用指南(六叶树) 下载，[点击下载](#)

2.相关注意事项

1)用管理员权限的账户执行操作，设备相关操作需要。



2)该软件是带图形界面软件，需要在带屏幕的终端执行，或者用远程桌面控制的方式，例如：

方案一：远程桌面方案

xrdp

方案二：vnc 方案

使用该方案,程序启动时需要带参，如下：

```
./CanAstLauncher -platform vnc
```

3.相关组件安装教程

3.1 xrdp 安装教程

1.安装

```
apt update
```

```
apt install xfce4 xfce4-goodies -y
```

如果提示 选 gm3

```
apt install xrdp -y
```

2.

命令验证 xrdp 的状态 systemctl:

命令:

```
systemctl status xrdp
```

结果:

```
Active: active (running)
```

3.启动服务 非必须

```
systemctl start xrdp
```

4.

创建一个.xsession 文件，并将其添加 xfce4-session 为登录时使用的会话管理器：

命令:

```
cd ~ && echo "xfce4-session" | tee .xsession
```

```
systemctl restart xrdp
```



5.完毕,可以用 windows 远程桌面连接

4.联系方式

	电话:15211065817(业务合作咨询)
	邮箱:798746621@qq.com(业务咨询+技术支持)
	微信:18673379565(技术支持)
	官网: www.liuyeshu.cn (资料下载)
	网上商城: https://shop112408209.taobao.com (产品购买) 淘宝店铺搜索:“六叶树教育科技”